

M 130000ES

**ELEVADOR MOTOS-QUADS 680 KG****IMPORTANTE:**

Antes de utilizar el gato debe purgar la unidad hidráulica, a fin de eliminar cualquier aire en el sistema. Gire el mango hacia la izquierda para abrir la válvula de liberación y bombee 15 a 20 veces. Al final del último bombeo, cierre la válvula girando el mango hacia la derecha.

**NIVEL DE ACEITE.**

Para comprobar el nivel de aceite, baje completamente el gato. Retire el tapón del aceite. El nivel correcto debe ser aproximadamente 5 mm por debajo de la abertura del llenado. Si el nivel del aceite es bajo, llénelo según sea necesario. Bombee el gato sin carga de 15 a 20 veces para expulsar el aire y luego coloque el tapón.

**ESPECIFICACIONES:**

- Capacidad, 680 kg ( máxima ).
- Construcción en acero de alta resistencia.
- Con sistema para control preciso de carga.
- Silla giratoria que proporciona seguridad y un fácil posicionamiento del gato.
- Altura máxima: 118 mm
- Altura mínima: 368 mm
- Medidas: 790 x 370 x 330 mm
- Peso: 28,5 kg.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- PELIGRO: No utilice el gato para soportar una carga.
- No lo use si está dañado o le falta alguna pieza.
- No permita que personas no capacitadas operen el gato.
- No exceda la capacidad nominal establecida.
- No deje que el vehículo se mueva durante la elevación o el descenso.
- No utilice el gato para mover el vehículo.
- No levante el vehículo si hay una situación de riesgo o derrame de combustible, ácido de batería, u otras sustancias peligrosas.
- No trabaje debajo del vehículo hasta que haya colocado unos caballetes correctamente.
- No utilice el gato para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.
- No ajuste la válvula de sobrepresión de seguridad.
- Cuando no se utilice, bájelo totalmente y manténgalo en un lugar seguro y seco.
- Utilícelo en una zona plana, sin desnivel.
- Asegúrese que las ruedas del vehículo estén seguras.
- Asegúrese de que el gato se mantiene lubricado y que se haga el mantenimiento por una persona cualificada.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de haber leído las instrucciones de seguridad indicadas. También examine el gato para asegurarse de que esté en buen estado y en condiciones de funcionamiento correcto.

M 130000ES

**ELEVADOR MOTOS-QUADS 680 KG**

Para elevar un vehículo:

- Asegúrese de que tanto el gato como el vehículo estén en una superficie dura y nivelada.
- Asegúrese siempre de que el freno de mano del vehículo esté accionado y las ruedas bloqueadas.
- Lea el manual del vehículo para encontrar la ubicación de los puntos de elevación. Coloque el gato debajo de un punto de elevación adecuado.
- Gire la válvula de liberación en el sentido de las agujas del reloj, a la posición cerrada. NO apriete demasiado.
- Levante el vehículo a la altura deseada mediante el bombeo con el mango.
- Coloque caballetes debajo de los puntos recomendados por el fabricante del vehículo.
- Gire la válvula de liberación lentamente hacia la izquierda para bajar el vehículo sobre los caballetes.

Para bajar un vehículo.

- Gire la válvula de liberación en el sentido horario, hacia la posición cerrada.
- Bombee la manija para levantar el vehículo de los caballetes.
- Quite los caballetes de debajo del vehículo.
- Gire la válvula de liberación lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, para bajar el vehículo al suelo.

**MANTENIMIENTO**

**IMPORTANTE:** Solamente una persona completamente cualificada deberá realizar el mantenimiento o reparación.

Mantenimiento mensual.

- Cualquier obstrucción debido a suciedad o moho puede causar un movimiento lento del gato o sacudidas muy rápidas, causando daños a los componentes internos. Para mantener el gato bien lubricado, realice los siguientes pasos.
- Lubricar el pistón, las juntas, la silla y el mecanismo de la bomba con un aceite ligero.
- Engrase el cojinete de la rueda y el eje.
- Mantenga limpia todas las superficies del gato y las etiquetas de advertencia.
- Revise y mantenga el nivel de aceite.

Mantenimiento trimestral.

- A intervalos de tres meses, compruebe si el gato presenta cualquier señal de oxidación o corrosión. Limpie el pistón con un paño aceitado.
- Compruebe el nivel de aceite.
- Retraiga completamente el pistón girando la válvula de liberación en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Con el gato en una posición nivelada, quite el tapón de llenado de aceite.
- El aceite debe estar a nivel con la parte inferior del orificio de llenado de aceite. Sino, rellénelo con aceite limpio para gato hidráulico.
- Nota: Guarde siempre el gato en un entorno seguro y seco.